

# MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

## BX II シリーズ BX互換モード 位置制御

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

### ■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度[r/min]
2	検出速度[r/min]
3	検出トルク[%]
4	主電源内部直流電圧[V]

### ■CH3,4

No.	信号名
1	+JOG
2	-JOG
3	ALM
4	ALM-RST
5	ALP
6	BRAKE(STOP)
7	BUSY
8	CCW(RVS)
9	CW(FWD)
10	END
11	FREE
12	HMI
13	HOME
14	HOME-LS(HOMES)
15	HOME-P
16	IN0
17	IN1
18	IN2
19	IN3
20	IN4
21	IN5
22	IN6
23	IN7
24	IN8
25	M0
26	M1
27	M2
28	M3
29	MOVE
30	MS0
31	MS1
32	MS2
33	MS3
34	MS4
35	MS5
36	P-PRESET
37	READY
38	S-ON
39	SSTART
40	START
41	TH
42	TL
43	TLM(TLC)
44	VA
45	WNG
46	ZSG