

MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

BX II シリーズ BX互換モード 速度制御

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度[r/min]
2	検出速度[r/min]
3	検出トルク[%]
4	主電源内部直流電圧[V]

■CH3,4

No.	信号名
1	ALM
2	ALM-RST
3	ALP
4	BRAKE(STOP)
5	BUSY
6	CCW(RVS)
7	CW(FWD)
8	FREE
9	HMI
10	IN0
11	IN1
12	IN2
13	IN3
14	IN4
15	IN5
16	IN6
17	IN7
18	IN8
19	M0
20	M1
21	M2
22	M3
23	MOVE
24	S-ON
25	TH
26	TL
27	TLM(TLC)
28	VA
29	WNG
30	ZSG