

# MEXE02 波形モニタ機能 項目一覧

## NXシリーズ 位置制御モード

「No.」は信号を選択するときに表示される順番です。

### ■CH1,2

No.	信号名
1	指令速度 [r/min]
2	検出速度 [r/min]
3	トルク制限 [%]
4	検出トルク [%]
5	推定慣性モーメント比 [%]

### ■CH3,4

No.	信号名
1	ALM
2	CCW/DIR
3	CLR/ALM-RST/P-CK
4	CW/PLS
5	END
6	FREE
7	M0
8	M1
9	P-PRESET
10	P-REQ
11	READY/AL0/P-OUTR
12	S-ON
13	TL
14	TLC/AL1/P-OUT0
15	WNG/MOVE/MBC
16	ZSG2/NEAR/AL2/P-OUT1